

# TY-RE900-47-2 双向塔顶功率放大器 用户手册

版本: V1.0

深圳市天彦通信技术有限公司 二零零六年七月

# 目 录

1. 概述	2
2. 系统特性	2
3. 组成及工作原理	4
3. 1. 主机设备组成与对外接口	4
3.2工作原理	6
3. 2. 1 TY-RE900-47-2 型原理框图:	6
4. 系统安装与连接	7
4. 1 主机设备的安装	7
4. 1. 1 位置确定	7
4. 1. 2 主机固定	7
4. 2 主机设备的连接	8
4. 4 智能电源分配器 (APDU-B) 的安装	11
5.开通调试	11
6.安全事项	11
7.工作原理	11
7. 1 主机部分	11
7. 2 电流注入器(TY-TD)的技术指标	12

### 1. 概述

随着移动通信的迅猛发展,用户对网络运营质量的要求越来越高。 GSM 网络的设计日渐向多层化发展,微蜂窝基站大量使用。

微蜂窝是改善高话务量地区信号覆盖的最佳解决方案:微蜂窝实际上就是一个小型基站,它安装简便、易于频率规划。

-2型设备采用独立载波放大技术,将 GSM 基站的两路载波分别放大,再从两个端口分别输出,每端口中含一个载波信号,每载波 50W 输出。

以上设备与 GSM 基站配套,主要用于住宅密集区的深度覆盖、厂矿、村镇、草原、海边、旅游景点的信号覆盖。

# 2. 系统特性

- ▼ 下行通道将 GSM 基站的输出功率在塔顶增强到 50W(47dBm),增加基站的下行覆盖范围,提高覆盖区的信号 场强;上行通道在塔顶接收手机微弱的信号,经低噪声放大器进行放大后送回基站,提高基站的接收灵敏度,增加基站的上行覆盖范围。
- ❷ 采用独有大功率 ALC 及增益调节技术,可配接不同输出功率 的微蜂窝及宏蜂窝基站;
- ② 设有故障旁路功能,当设备有故障时,启动旁路功能,恢复基站原来的覆盖效果,从而保证通信的连续性。
- Ø 可配置远程监控功能,方便设备维护。

# 产品外观图:





# 3. 组成及工作原理

# 3. 1. 主机设备组成与对外接口

TY-RE900-47 系列主机主要由双工器、下行功放、上行低噪放放、本机监控板、电源分配、微蜂窝电桥组成。 具体请参见图 3-2 (TY-RE900-47-2型)




图 3-2 TY-RE900-47-2 型内部模块示意图

# 产品外观图:



双向塔顶双载波功率放大器主机外观图



智能电源管理器



监控管理器

#### 3. 2 工作原理

# 3. 2. 1 TY-RE900-47-2 型原理框图:




图 3-4 TY-RE900-47-2 原理框图

GSM基站的下行信号经两双工端口 各为1载波) 别由功放 HPA<sub>1</sub>、HPA<sub>2</sub>独立功放放大后,经 ANT<sub>1</sub>、ANT<sub>2</sub>两端口由天线进行下行信号覆盖,

移动用户的上行信号,经外接天线进入 ANT<sub>1</sub>、ANT<sub>2</sub>两端口,由低噪声放大器 LNA<sub>1</sub>、LNA<sub>2</sub>放大后,经双工器传到基站,提高基站的接收灵敏度,增加基站的上行覆盖范围。

当塔放设备发生故障时,会自动启动旁路功能,恢复基站原来的 覆盖效果,从而保证通信的可靠性。

# 4. 系统安装与连接

### 4. 1 主机设备的安装

#### 4. 1. 1 位置确定

主机的安装位置应选择便于与蜂窝基站连接,干燥、灰尘小且通 风良好,便于维护和保养的地方;并应尽可能缩短主机外接天线间的 距离,以减少信号在电缆线上的损耗。

#### 4. 1. 2 主机固定

主机为挂墙机箱式结构, 外形尺寸长×宽×高: 600 × 500 × 250mm³, 随机配有安装配件。有两种安装方法。

贴墙安装方法请参见安装示意图(图 4-1):

- (1) 将安装用膨胀螺栓固定在墙壁上;
- (2) 抬起机箱,将机箱上的挂架螺母挂入安装架的钩叉内;
- (3) 用专用钥匙逆时针开启门锁,再将箱盖四角的螺栓拧开;
- (4) 用起子穿过箱体两下角的螺母法兰,将 M8 X 80 螺栓与安装架紧固:
- (5) 盖上箱盖,与步骤(3)相反(即先拧紧螺栓再上锁),完成安装。

# 挂架安装方法见安装示意图(图 4-1)

- (1) 将安装挂架固定于天线支杆上;
- (2) 抬起机箱,将机箱上的挂架螺母挂入安装架的钩叉内;
- (3) 用专用钥匙逆时针开启门锁,再将箱盖四角的螺栓拧开;
- (4) 用起子穿过箱体两下角的螺母法兰,将 M8 X 80 螺栓与安装 架紧固:
- (5) 盖上箱盖,与步骤(3)相反(即先拧紧螺栓再上锁),完成

安装。

#### 4. 2 主机设备的连接

以下操作打开机盖进行。

- 4. 2. 1射频电缆的连接
- 4. 2. 1. 1 TY-RE900-47-2 的对外连接

两路载波可 分路输出 也可将两路载波 通过微蜂窝电 桥 (TY-0H90) 合路输出,参见图 3-4

4. 2. 1. 1. 1 分路输出时的对外连接

将连接基站 BTS 双工端口的两根射频电缆套上密封帽,从设备右下端的 TX1/RX1 和 TX2/RX2 孔分别穿入(见图 4-1),接上射频电缆接头至 TX1/RX1 和 TX2/RX2 同轴端口,参见图 3-2。

将由天线下来的电缆套上密封圈,从设备左下端的 ANT1 和 ANT2 孔分别穿入(见图 4-1),接上射频电缆接头至 ANT1/ANT2 同轴端口,参见图 3-2。

4. 2. 1. 1. 2 合路输出时的连接

首先通过对设备内部电缆的更换实现合路输出,具体方法是:

机箱内部电缆连接如图 4-3a 示(此种方式为出厂时的连接方式),将编号为①、②的两根电缆线取下,找到图 4-3b 所示的编号为 a、b、c、d 的四根备用电缆,并按图 4-3b 所示的标识——对应连接。




图 4-3a TY-RE900-47-2 电缆连接示意图----两载波分路




图 4-3b TY-RE900-47-2 电缆连接示意图----两载波合路

然后将基站 BTS 双工端口的两根射频电缆,从设备右下端的 TX/RX 孔穿入,接上射频电缆接头至 TX/RX 同轴端口。

将由天线下来的电缆套上密封帽,从设备左下端的一个 ANT 孔穿入(见图 4-2),接上射频电缆接头至 ANT 同轴端口,参见图 3-2。




图 4-1 TY-RE900-47-2 设备连接图

# 4. 4 智能电源分配器(APDU-B)的安装

智能电源分配器(APDU-B)为 220V 交流输入,智能电源分配器 (APDU-B)为 19 英寸标准结构,可在机架上找一个空位安装,将其固定在微蜂窝基站附近,接上交流电即可。

# 5. 开通调试

主机固定并对各端口连接无误之后,开启电源,检查报警是否正常。 待确定该机正常工作后,到各主要要求的覆盖点测试信号强度,调整 天线使强度最佳,并用多部手机在覆盖区内试打,覆盖效果合格后, 调试完毕。

# 6. 安全事项

- 6.1.接入-48V之前,必须确认电源地线可靠接地,蓝色电源线接-48V。 红色电源线接零电位。
- 6.2.设备为挂墙式安装,支撑物体应具有足够的负重能力。

# 7. 技术规格

# 7. 1 主机部分

项目	上行	下行
工作频段(MHz)	885 ~909	930~954
增益 (dB)	6~18	5~20

输出功率(dBm) 0		47
带动波动	≤3dB	
上行噪声系数(dB)	(dB) ≤2.5	
互调抑制 (dBm)	≤-36	≤-36
ACPR	<-45dBc@750KHz	
	<-65dBc@1.98MHz	
杂散发射(dBm)	$\leq$ -36(9K H <sub>z</sub> ~ 1GH <sub>z</sub> )	
	$\leq$ -30(1 ~ 12.75GH <sub>z</sub> )	
下行输入电平(dBm) 25~43		
保护功能	保护功能 本机具有故障旁路保护功能	
射频接头	対频接头 N-K	
工作电源	工作电源 AC220V	
电源功耗	电源功耗 约 <b>350</b> W	
体积(高*宽*深) 600 X 500 X 250mm³		
重量	约 30kg	
环境温度	-40 ∼ 55°C	
相对湿度	≪ -95%	

# 7. 2 电流注入器 (TY-TD) 的技术指标

频率范围	800∽ 2.4GHz	
插入损耗	≤0.2dB@ 1GHz	≤0.3dB@ 2GHz
最大承受功率	200W(一载波)	120W(四载波)
信号通路与 DC 间隔离	≥30 dB	

直流供电支路电阻	≤0.15Ω	
最大直流电流	15A	
射频接头形式	7/16DIN 母头或 N 型母头	
直流馈电接头	M4 穿芯电容引入	
工作温度范围	-40∼60℃	
工作湿度范围	20~95%	
海拔高度	6000 米	
抗雷击保护	≥5KV 涌浪电压及 20KA 涌浪电流,符合	
	IEC1000-4-5 及 IEC1312-1 标准	

\*: 对于 TY-RE900-47-2、每载波 47dBm,采用桥接方式,总输出功率 100W(每载波 25W/2 载波,共两天线口);

对于 TY-RE900-47-2 如果不采用桥接输出,则总输出功率为 100W。

注: 由于技术改进,如有变更,恕不另行通知。

# <u>联系我们</u>

# 深圳市天彦通信技术有限公司

地址:深圳市南山区科技园北区深南花园商务裙楼 С座 428号

电话: 0755-86167958, 86167968, 26615438

传真: 0755-86167978 邮编:518057

销售热线: 86167958-601/602/ 李先生/吴先生

客服热线: 86167958-607/608/ 彭先生/张先生

公司网址:www.skycomm.com.cn